

12cm

## Manual do Usuário

### Carregador de mesa Wireless para Smartphone

Código: WQ1WH / WQ1BK  
Modelo: WQS

Compatível com baterias Ni-cd, Ni-mh e Li-ion  
Certifique-se que a fonte adquirida é compatível com seu celular.  
Entrada: DC 5V=2A(Máx) Saída: DC 5V=1A/5W

#### CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Utilize o produto apenas de acordo com as instruções deste manual.
- Para o funcionamento correto do produto, sempre utilize um adaptador AC/DC que forneça alimentação de 5V / 2A. A utilização de adaptadores sem esta especificação acarretará no mau ou não funcionamento do produto.
- Quando estiver utilizando a função de carregamento sem fio, certifique-se de que o seu aparelho seja compatível com a tecnologia de carregamento sem fio (Qi) e que o mesmo esteja corretamente posicionado na superfície de carregamento sem fio (nunca além de 8 mm de distância da superfície).
- Nunca coloque nenhum objeto entre o celular e a superfície de carregamento sem fio. Para garantir melhor funcionamento, retire a capa protetora do seu celular.
- Nunca carregue ao mesmo tempo um dispositivo utilizando a porta USB e outro aparelho utilizando a superfície de carregamento sem fio.
- O tempo de carregamento depende da capacidade da bateria do seu dispositivo móvel, especificações de entrada do seu celular, o consumo da corrente de energia do seu aparelho e posicionamento do dispositivo no carregador
- Não desmonte este produto, nem tente repará-lo ou modificá-lo de qualquer maneira. No caso de defeitos ou falhas de funcionamento, procure um centro de assistência técnica.
- Não exponha o produto à chamas ou ambientes de alta temperatura.
- Não exponha este produto à umidade excessiva, nem o mergulhe em líquido. Mantenha o produto seco em todos os momentos.
- Não introduza quaisquer objetos que não sejam compatíveis com as entradas do aparelho.
- Use somente o cabo que acompanha o produto.
- Quedas ou impactos podem danificar o seu produto.
- Não utilize o produto caso o mesmo esteja danificado.
- Isto não é um brinquedo. Mantenha o produto longe de crianças e animais.
- Se você sentir um forte odor, alteração de cor do produto, deformação no formato ou qualquer outra situação de risco, pare de usá-lo imediatamente.

#### INSTRUÇÕES DE USO

1. Conecte o cabo que acompanha o produto na entrada micro USB do carregador sem fio e conecte a outra ponta do cabo em um adaptador AC/DC (5V/2A) e então ligue o adaptador na tomada elétrica.
2. Carregando um celular ou outro dispositivo:  
Carregamento via superfície sem fio - Posicione o seu aparelho no centro da superfície.
3. Quando o seu aparelho estiver totalmente carregado, remova-o do carregador.



13cm

FRONT

#### SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

1. O produto parece não funcionar: talvez o seu aparelho já esteja completamente carregado ou então o cabo USB-Micro USB pode não estar bem conectado ao produto ou ao adaptador. Verifique a conexão.
2. Funcionamento anormal: se as luzes do carregador sem fio começarem a piscar muito rapidamente ou de forma incomum, remova o produto da energia.
3. A superfície de carregamento sem fio não funciona: 1. Verifique se o seu aparelho é compatível com a tecnologia de carregamento sem fio (Qi). 2. Verifique se o seu aparelho está corretamente posicionado na superfície. 3. Se o seu aparelho estiver com uma capa protetora, talvez ela esteja causando o não funcionamento do carregamento sem fio. Remova a capa e teste novamente.
4. Está demorando mais do que o esperado para carregar: verifique se o adaptador AC/DC que você esteja usando é realmente 5V / 2A.

#### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desconecte o produto de qualquer fonte de energia antes de efetuar a limpeza.
- Este produto contém componentes eletrônicos. Não lave o produto sob água corrente, nem o mergulhe na água.
- Utilize apenas um pano seco para efetuar a limpeza da superfície externa.
- Não utilize nenhum produto químico ou abrasivo para a limpeza do produto.

#### GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas ao próprio Carregador, quando utilizado normalmente de acordo com as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos ou perdas causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por problemas com o seu leitor de MP3, celular ou smartphones ou outro hardware resultante do uso indevido deste produto; bem como a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
- A ELG não se responsabiliza por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc, resultantes da incorreta utilização deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.

**ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.**  
CNPJ: 37.287.780/0001-02  
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
**suporte@elg.com.br / www.elg.com.br**  
FABRICADO NA CHINA

  
05218-19-12184  
ELG Pedestais Ltda.  
CNPJ 05.012.368/0001-93  
País de Origem: China

VERSE