

# Manual do Usuário

## Bateria Portátil - Power Bank

Código: PB65  
Mod.: S6




### UTILIZAÇÃO DA BATERIA AUXILIAR

Obrigado por escolher o carregador Portátil ELG!

Com ele você pode recarregar seu smartphone, celular, iPod, câmera digital USB, tocador MP3 / MP4, console e controle de games sem fio, etc, desde que estes usem a entrada USB para este fim.

### CONHECENDO SUA BATERIA PORTÁTIL



### COMPATIBILIDADE:

- iPhone, iPad, iPod;
- Maioria dos modelos de smartphones e tablets;
- Smartwatches, Fitness Tracker, GPS, Câmeras digitais;
- Caixas de som Bluetooth, Headsets, entre outros dispositivos portáteis;
- Dispositivos eReaders;
- Demais dispositivos recarregáveis por porta USB.

### CARACTERÍSTICAS

- Bateria com capacidade de 6.500mAh, proporciona até 4x mais tempo de bateria\*.
- Entrada Micro USB: DC 5V / 2,1A.
- Saída USB 1: DC 5V / 1A,†
- Saída USB 2: DC 5V / 2,1A,††
- Painel Indicador LED Azul.
- Ciclo de carga: até 500 ciclos.
- Recarga da bateria: de 4 a 8 horas, dependendo do tipo de carregador utilizado.

- Dimensões do produto: 63,5 x 95,5 x 14,5mm (LxAxP);
- Material: bateria de íons de lítio, termoplásticos e circuito impresso.
- Inclui cabo Micro USB (26 cm).
- Produto homologado pela Anatel. Garantia de segurança e qualidade para o seu dispositivo.

### CARREGANDO A BATERIA

- Plugue o conector USB-A do cabo fornecido com a Bateria Portátil a um carregador de parede ou diretamente na porta USB de um computador.
- Conecte a ponta MICRO USB do cabo diretamente na bateria.
- Durante o processo de recarga, o indicador de LED irá piscar.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador LED permanecerá aceso.

### UTILIZANDO A BATERIA

- Conecte a ponta USB-A do cabo fornecido à porta USB da Bateria Portátil.
- Conecte a outra ponta no smartphone ou no dispositivo que precisa ser recarregado.
- O carregamento irá iniciar automaticamente.
- Quando o dispositivo atingir a carga máxima, a Bateria Portátil irá interromper o fornecimento de energia e irá desligar automaticamente.
- Durante o processo de carga, o LED indicativo da Bateria permanecerá ligado.

\*Com base em um dispositivo com bateria de 1.500mAh

### NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Pressione o botão Liga/Desliga. Os LEDs indicativos irão acender indicando o nível de carga da bateria.
- Após 5 segundos os LEDs apagam automaticamente.



### INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para aumentar a vida útil da bateria, antes da primeira utilização deixar carregando de 8 a 9 horas.
- Guardar a Bateria Portátil em ambiente seco e ventilado.
- Temperatura de utilização: -10°C-45°C.
- Caso a bateria não for utilizada por um longo período, deve ser carregada e descarregada a cada 3 meses.
- Durante o processo de carga, a bateria pode esquentar. Esta é uma reação natural do equipamento, não há motivos para preocupação.
- Conforme a utilização da bateria, sua capacidade de carga pode ser reduzida.
- Nunca jogue a bateria ao fogo ou em ambientes de calor excessivo.
- Nunca limpe a bateria com produtos químicos tóxicos ou detergente.
- Nunca jogue este produto no lixo comum. Descarte em locais de recolhimento de baterias.
- Uso indevido, quedas excessivas e excesso de força podem danificar o produto.
- Não desmonte nem volte a montar este produto.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Não exponha este produto à luz solar direta ou mareasias.
- Durante a utilização, não cubra este produto com materiais como cobertores, sacos plásticos, etc.
- Não coloque a unidade em curto-circuito.
- Para evitar curtos circuitos, mantenha a unidade afastada de objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.).

### GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas à própria Bateria Portátil, quando utilizada normalmente de acordo com as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos ou perdas causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por problemas com o seu leitor de MP3, celular ou smartphones ou outro hardware resultante do uso indevido deste produto; bem como a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais ou inevitáveis.
- A ELG não se responsabiliza por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc, resultantes da incorreta utilização deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a Lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



ELG COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.  
CNPJ: 37.287.780/0001-02  
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
suporte@elg.com.br / www.elg.com.br  
FABRICADO NA CHINA